



Yaber




Rychlý návod

Projektor K2s


Obsah balení




K2s Projektor




Dálkový ovladač




HDMI kabel




TV Dongle



TV dongle
dálkové ovládání




Napájecí kabel



3v1 AV kabel



Rychlý návod




čistící
sada



Kryt objektivu

Popis produktu

IR okénko



Automatické ostření
Přijímač signálu

IR okéno

Přívod vzduchu

Napájecí port


HDMI Port

USB Port


USB-C Port

Headphone Jack

AV Port



chladič okénko




Oblast NFC

Režim Bluetooth reproduktoru

Tichý režim

Volume/Hlasitost


Power/(Zap/vyp)



Angle Adjusting Stand/Stojan pro nastavení úhlu



Gumová podložka (odstranit při stropní montáži)

TV Dongle Slot





Spodní štítek

Install the TV Dongle




1. Jedním stisknutím otevřete víčko a vyjměte zásobník(tray).
2. Namontujte TV dongle a ujistěte se, že Micro HDMI port je spodní stranou a port Micro USB vzhůru nohama(horní stranou).




3. Vložte namontovaný TV Dongle do slotu.
4. Zapojte napájecí USB kabel do portu Micro USB a zatlačením zavřete víčko.

Nastavení chytrého hlasového ovládání Alexa



1. Připojte K2s k Wi-Fi síti a spusťte Alexa Setup z domovské obrazovky projektoru a přihlaste se pomocí svého Amazon účtu.


2. Otevřete Alexa v telefonu a přihlaste se pomocí svého účtu Amazon. Přejděte na (More)Více--->Skills & Game a vyhledejte (Skill settings)--->najděte (Whale Video) a povolte jej.




3. Na stránce (Whale Video Settings) --->(Advanced Settings) spárujte svůj projektor s chytrými reproduktory (built-in Alexa) pro dokončení nastavení.

4. Nyní zkuste "Alexa, open YouTube on the projector".

Zapnutí Yaber projektoru



Připojení zařízení




Projektor Yaber K2s má 5 portů: HDMI/USB/USB-C/AV vstup/Audio výstup.




Vyberte si ten správný port pro připojení vašich zařízení (PC, telefon, DVD přehrávač, reproduktor Bluetooth, USB).

NFC nastavení

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci E-share naskenováním QR kódu nebo navštivte <http://h.eshare.app>
2. Ujistěte se, že váš telefon a projektor jsou připojeny ke stejné síti a připojte projektor k aplikaci E-share.



3. Přejděte do Nastavení(Settings) v aplikaci E-share, vyberte „Write NFC Tags“ a podle pokynů aktivujte oblast NFC na projektoru.
4. Nyní můžete při zapnutém projektoru a ve stejné síti Wi-Fi jako je váš telefon poklepat telefonem těsně u oblast NFC a spustit Screencast.



Poznámka:

1. NFC screencast vyžaduje, aby se váš telefon dotkl detekční oblasti NFC na projektoru, což nemusí být vhodné pro stropní držáky.
2. Čtecí oblast NFC a dosah vašeho smartphonu se liší podle modelu. Podrobné pokyny získáte od výrobce smartphonu.
3. V současné době NFC nepodporuje použití cross-OS. Aktivovaný štítek lze číst pouze zařízeními se stejným operačním systémem.

Režim Bluetooth reproduktoru



1. Klepněte na tlačítko "režimu bluetooth reproduktoru" na projektoru.
2. Spárujte mobilní zařízení s projektořem pro přehrávání hudby.

Quiet Mode/Tichý režim





Klepnutím na tlačítko (Quiet Mode/Tichý režim) na projektoru vstoupíte do tichého režimu a dalším kliknutím jej ukončíte.

Image Adjustment/Úprava obrazu

Po zapnutí projektoru prosím trpělivě počkejte 2-3 sekundy, projektor se automaticky zaostří a upraví automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení.

Focus Adjustment/Nastavení zaostření



Pokud obraz není jasný. Můžete použít funkci ručního ostření a stisknutím tlačítek (Focus/ostření) „F+“ a „F-“ na dálkovém ovladači upravit zaostření objektivu, dokud nebude obraz čistý.

Poznámka: Pokud je obraz stále rozmazaný, zkuste upravit projekční vzdálenost. Nejlepší projekční vzdálenost je 2-3 metry.



Naskenujte a stáhněte si uživatelskou příručku ve formátu PDF



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a HDMI loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Kde získat další pomoc

✉ support@yabertech.com ✉ aftersales@yabertech.com 🌐 www.yaber.com

▶ @Yaber Entertainment Projector 📺 @Yaber Entertainment Projector